

Modulöversikt Topocad

Modulförklaring:

- 01 = Volym sektion
- 02 = Geotrimmodulen
- 03 = Volym modell
- 04 = Nätutjämning
- 05 = Tunnel – har utgått, ingår nu i Volym sektion
- 06 = Reader PLUS
- 07 = Ingenjör
- 08 = Basmodul
- 09 = Earthworks
- 11 = Fältmodul
- 14 = ISM-adapter
- 15 = Järnväg – har utgått, ingår nu i Geotrimmodulen
- 16 = Planmodul
- 17 = ArcGIS-adapter
- 18 = FDO-adapter
- 19 = VA-Banken
- 20 = Makromodulen – har utgått, ingår nu i Basmodulen
- 21 = Punktmoln
- 22 = Espa-koppling
- 23 = Leveransmodul